

一、 NVR 调试


1. 首先，登录设备后，右击 进入 主菜单




2. 依次点击 系统设置-网络设置 勾选 自动获取 IP 地址 点击 确定 如图



3. 进入 系统设置-网络服务 查看 云服务 显示 连接成功 既是正常联网



4. 最后，依次打开 主菜单-系统信息-版本信息，记录产品序列号，NVR 操作完毕



二、 PC 远程查看

1. 打开网址 nvr63.lonrock.com,




2、单一设备可选择 **按设备** 登录，填入记录的主机**序列号**即可，多设备请先注册账户登录添加，注册用户登录，点击 **设备管理-添加** 如图

[我的设备](#) | [设备管理](#) | [个人信息](#) | [退出](#)



2. **设备名称**可任意填写 **用户名**和**密码**就是监控主机的用户名和密码，点击 **确定**添加，再次点击**我的设备** 双击刚

刚添加的设备，点击相应通道即可查看。



三、 手机远程

1.手机可进 豌豆荚等应用下载中，下载安装 **vmeyeccloud** 登录注册好的帐号，点击“+”按钮，选择要查看的设备即可查看

